


ツインバナー

取扱説明書

注意 本製品の稼働部分に手や指等を挟みケガをする恐れがあります。
組立・収納・メディアの付け替え等を行う際は、十分注意してください。

梱包内容のご確認

下の梱包品について欠品が無いことをご確認ください。万一、欠品がございましたらご購入先へご連絡ください。
※ () 内の数字は数量を表します。



メディアサイズとメディアの準備

① タペストリーパイプのキャップを外し、中の差し込みバーを取り出します。



●メディアサイズ/W800mm×H1820mm
●メディアの巻き込み部分/22mm(片側/余白)



※推奨メディア厚み(約0.32~0.35mm)

② 差し込みバーにメディアを貼り付けます。


※芯板に市販の両面テープを貼るか、ホットキスで止めてお使い下さい

③ メディアを1回巻き、タペストリーパイプに差し込みキャップを取付けます。

※この時に下側のキャップはまだ付けなくても大丈夫です。



メディアを巻いた状態。メディアをタペストリーパイプに差し込む。




※メディアはパイプ両端の切込みの内側になるよう調整してください。

④ 同様に2枚目を仕上げます。

組立方法

① フットとアンダーバーを組み付けます。




※組み付けが終わったら、フットのボール差し込み口のスプリングを外してください。

② サイドボール(下)をフットのボール差し込み口へ差し込みます。(4ヶ所)



トップジョイントを取り付ける際、作業位置が高く取り付けが難しい場合は、先にサイドボール(上)とトップジョイントを取り付けてからサイドボール(下)に差し込むと取り付けが容易になります。

③ サイドボール(上)をサイドボール(下)へ差し込みます。(4ヶ所)



④ トップジョイント(2ヶ所)を組み付けます。



⑤ トップジョイントにメディア上側のパイプを取り付けます。



⑦ もう片側も同様に取り付けで出来上がりです。
※素材により伸縮しますので調整してください。



⑥ サイドボールの外側から下側のパイプ(切込み)にスプリングをはめ、キャップを取付けます。

